

Datum: 23.04.2025

### **PRODUKTBROSCHÜRE**

# **SAUTER** FS 2-500



Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externe Messzellen

### **CONTACT**

KERN & SOHN GmbH Ziegelei 1 72336 Balingen Germany Telefon: +49 7433 9933-0

Fax: +49 7433 9933-149

E-Mail: info@kern-sohn.com

Web: www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für weitere Informationen



#### PRODUKT-SCHAUFENSTER





#### **BESCHREIBUNG**

- Verwendung mit integrierter Messzelle
   Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS verfügt über eine integrierte Messzelle für Zug- und
   Druckkraftanwendungen. Ob mobil zum schnellen Testen oder stationär in einen Prüfstand oder einer
   Produktionslinie integriert, über das Multifunktionsdisplay lassen sich alle erhobenen Werte in Echtzeit auf
   einen Blick ablesen. Über die integrierte Schnittstelle können die Daten an einen PC oder Laptop zur weiteren
   Verarbeitung gesendet werden.
- Verwendung mit externen Messzellen
   Das Premium Kraftmessgerät SAUTER FS ist mit allen SAUTER Dehnungsmessstreifen-Messzellen kompatibel, sieheMesszellen. Es können bis zu 4 externe Messzellen gleichzeitig angeschlossen werden. Bei Nutzung aller verfügbarer, externer Messkanäle wird die interne Messzelle so lange deaktiviert, wie eine externe Messzelle angeschlossen ist.
- Messen von Kräften in verschiedenen Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem Messgerät möglich
- 3,5" Touchscreen mit Touchpen
- Standardausführung mit 2 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4)
- Eine interne Messzelle ist möglich (wird deaktiviert, wenn eine externe Messzelle angesteckt wird)
- Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen
- Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich
- Die spezifischen Daten eines externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert
- USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig
- Interner Gerätespeicher (16 GB)
- Einstellbare SI-Einheiten: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm
- Toleranzfunktion
- Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Spitzenwertmessung



- Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
- Lieferung im hochwertigen und robusten System-Koffer (systainer® T-LOC) inklusive Steckernetzteil und USB-Kabel Typ C
- Tipp: Bestellen Sie den praktischen System-Koffer (systainer® T-LOC) zum Lagern und Transportieren von Zubehör, Klemmen, Sensoren, etc. gleich mit dazu, SAUTER FS TKZ, siehe Zubehör

### **SPEZIFIKATIONEN**

## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FS 2-500
Modell-Reihe	FS
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (externer Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761237018
7olltarifnummer	90248000

### Technische Daten - Primär

Max. Kraft	500 N
Ablesbarkeit	0,1 N

### **Technische Daten - Konstruktion**

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	71×31×180 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Befestigungsgewinde	Außengewinde M6

# Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung	Akku & Netzteil
Akku-Typ	Li-lon
Betriebszeit (Display aus)	8 h
Betriebszeit (Display an)	5 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Schutzklasse	ohne Schutzklasse

### **Technische Daten - Messsystem**

Einheiten	N

#### **Technische Daten - Funktionen**

Statistik-Funktion	ja
Spitzenwert-Funktion	ja
Schnittstelle	USB-Device

# **Technische Daten - Verpackung & Versand**

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×185×90 mm
Bruttogewicht	1,4 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	165 g



Verpackungsbestandteil - nach Gewicht -425 g Styropor

Lieferzeiten 1 d

### Technische Daten - Zähldaten

Speicher ja

### **Optionale Dienstleistungen**

DAkkS-Kalibrierung -963-361 Druck/Zug

DAkkS-Kalibrierung - nur 963-261

Zug

DAkkS-Kalibrierung - nur 963-161

Druck

### **FUNKTIONEN**

#### Standard





























### **ZUBEHÖR**

Modell	Beschreibung
AE 500	Schraubspannklemme SAUTER AE 500
CS 750-3P1	Messzelle SAUTER CS 750-3P1
CS 2000-3P1	Messzelle SAUTER CS 2000-3P1
CS 10000-3P1	Messzelle SAUTER CS 10000-3P1
CS 150-3Q1	Messzelle SAUTER CS 150-3Q1



Modell	Beschreibung
CS 300-3Q1	Messzelle SAUTER CS 300-3Q1
CS 1500-3Q1	Messzelle SAUTER CS 1500-3Q1
CS 2000-3Q1	Messzelle SAUTER CS 2000-3Q1
CR 2500-1Q1	Messzelle SAUTER CR 2500-1Q1
CR 10000-1Q1	Messzelle SAUTER CR 10000-1Q1
CR 30000-1Q1	Messzelle SAUTER CR 30000-1Q1
CO 10-Y2	Messzelle SAUTER CO 10-Y2
CS 5000-3P2	Messzelle SAUTER CS 5000-3P2
AFM 07	Hülse SAUTER AFM 07
CO 200-Y1	Messzelle SAUTER CO 200-Y1
CO 1000-Y1	Messzelle SAUTER CO 1000-Y1
CO 200-Y2	Messzelle SAUTER CO 200-Y2
CO 500-Y2	Messzelle SAUTER CO 500-Y2
CO 1000-Y2	Messzelle SAUTER CO 1000-Y2
CS 2-Y1	Messzelle SAUTER CS 2-Y1
CS 10-Y1	Messzelle SAUTER CS 10-Y1
CO 5-Y4	Messzelle SAUTER CO 5-Y4
CR 1000-1Y1	Messzelle SAUTER CR 1000-1Y1
CR 20000-1Y1	Messzelle SAUTER CR 20000-1Y1
AE 02	Standard Klemme AE 02
CO 0.5-Y5	Messzelle SAUTER CO 0.5-Y5
CO 10-Y5	Messzelle SAUTER CO 10-Y5
YKA-01	Netzteil KERN YKA-01
AC 14	Schraubspannklemme SAUTER AC 14
AFK 02	Haltegriff aus Edelstahl SAUTER AFK 02
CS 50-3Q1	Messzelle SAUTER CS 50-3Q1
CS 250-3P1	Messzelle SAUTER CS 250-3P1
CS 2500-3P1	Messzelle SAUTER CS 2500-3P1
CS 5000-3P1	Messzelle SAUTER CS 5000-3P1
CS 30000-3P1	Messzelle SAUTER CS 30000-3P1
CS 100-3Q1	Messzelle SAUTER CS 100-3Q1



Modell	Beschreibung
CR 5000-1Q1	Messzelle SAUTER CR 5000-1Q1
CR 20000-1Q1	Messzelle SAUTER CR 20000-1Q1
CR 130-3P1	Messzelle SAUTER CR 130-3P1
CO 10-Y1	Messzelle SAUTER CO 10-Y1
CO 100-Y1	Messzelle SAUTER CO 100-Y1
CO 500-Y1	Messzelle SAUTER CO 500-Y1
CO 50-Y1	Messzelle SAUTER CO 50-Y1
CO 50-Y2	Messzelle SAUTER CO 50-Y2
CS 50-3P2	Messzelle SAUTER CS 50-3P2
CS 500-3P2	Messzelle SAUTER CS 500-3P2
CS 20-Y1	Messzelle SAUTER CS 20-Y1
CO 10-Y3	Messzelle SAUTER CO 10-Y3
CS 2000-3P2	Messzelle SAUTER CS 2000-3P2
AE 01	Standard Klemme AE 01
AE 04	Klemme SAUTER AE 04
AE 05	Seil- und Fadenspannklemme SAUTER AE 05
AE 07	Keilspannklemme mit Backen AE 07
AC 14R	Schraubspannklemme SAUTER AC 14R
CS 25-3P1	Messzelle SAUTER CS 25-3P1
CS 1000-3P1	Messzelle SAUTER CS 1000-3P1
CS 7500-3P1	Messzelle SAUTER CS 7500-3P1
CS 1000-3Q1	Messzelle SAUTER CS 1000-3Q1
CS 3000-3Q1	Messzelle SAUTER CS 3000-3Q1
CS 6000-3Q1	Messzelle SAUTER CS 6000-3Q1
CO 100-Y2	Messzelle SAUTER CO 100-Y2
AFM 05	Adapter KERN AFM 05
CO 2000-Y1	Messzelle SAUTER CO 2000-Y1
CO 2000-Y2	Messzelle SAUTER CO 2000-Y2
CS 100-3P2	Messzelle SAUTER CS 100-3P2
CS 5-Y1	Messzelle SAUTER CS 5-Y1
CO 5-Y3	Messzelle SAUTER CO 5-Y3



CO 10-Y4 Messzelle SAUTER CO 10-Y4  CS 7500-3P2 Messzelle SAUTER CS 7500-3P2  CR 5000-1Y1 Messzelle SAUTER CR 5000-1Y1  CR 10000-1Y1 Messzelle SAUTER CR 10000-1Y1  AE 03 Klemme SAUTER AE 03  AE 06 Klemme SAUTER AE 06  CO 5-Y5 Messzelle SAUTER CO 5-Y5  AC 43 Standardaufsätze SAUTER AC 43  CS 50-3P1 Messzelle SAUTER CS 500-3P1  CS 100-3P1 Messzelle SAUTER CS 100-3P1  CS 150-3P1 Messzelle SAUTER CS 500-3P1  CS 500-3P1 Messzelle SAUTER CS 1500-3P1  CS 1500-3P1 Messzelle SAUTER CS 1500-3P1  CS 1500-3P1 Messzelle SAUTER CS 1500-3P1  CS 1500-3P1 Messzelle SAUTER CS 1500-3P1  CS 2000-3P1 Messzelle SAUTER CS 500-3P1  CS 2000-3P1 Messzelle SAUTER CS 2000-3P1  CS 2000-3P1 Messzelle SAUTER CS 2000-3P1  CS 2000-3P1 Messzelle SAUTER CS 2000-3P1  CS 200-3Q1 Messzelle SAUTER CS 2000-3Q1  CS 500-3Q1 Messzelle SAUTER CS 500-3Q1  CS 500-3Q1 Messzelle SAUTER CS 500-3Q1  CS 500-3Q1 Messzelle SAUTER CS 500-3Q1  CS 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 60-3P1  CR 60-3P1 Messzelle SAUTER CR 60-3P1  CR 600-3P1 Messzelle SAUTER CR 60-3P1  CR 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 60-3P1  CR 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 60-3P1  CR 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 500-3P1  CR 200-3P1 Messzelle SAUTER CR 200-3P1  CR 200-3P1 Messzelle SAUTER CR 60-3P1  CR 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 200-3P1  CR 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 200-3P1  CR 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 200-3P1  CR 200-3P1 Messzelle SAUTER CR 200-3P1  CR 200-3P2 Messzelle SAUTER CR 200-3P2	Modell	Beschreibung
CR 5000-1Y1         Messzelle SAUTER CR 5000-1Y1           CR 10000-1Y1         Messzelle SAUTER CR 10000-1Y1           AE 03         Klemme SAUTER AE 03           AE 06         Klemme SAUTER AE 06           CO 5-Y5         Messzelle SAUTER CO 5-Y5           AC 43         Standardaufsätze SAUTER AC 43           CS 50-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 150-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 2000-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 2000-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 500-3P1 <t< td=""><td>CO 10-Y4</td><td>Messzelle SAUTER CO 10-Y4</td></t<>	CO 10-Y4	Messzelle SAUTER CO 10-Y4
CR 10000-1Y1         Messzelle SAUTER CR 10000-1Y1           AE 03         Klemme SAUTER AE 03           AE 06         Klemme SAUTER AE 06           CO 5-Y5         Messzelle SAUTER CO 5-Y5           AC 43         Standardaufsätze SAUTER AC 43           CS 50-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 100-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 2000-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 2000-3P1         Messzelle SAUTER CS 2000-3P1           CS 2000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 250-3P1 <t< td=""><td>CS 7500-3P2</td><td>Messzelle SAUTER CS 7500-3P2</td></t<>	CS 7500-3P2	Messzelle SAUTER CS 7500-3P2
AE 03         Klemme SAUTER AE 03           AE 06         Klemme SAUTER AE 06           CO 5-Y5         Messzelle SAUTER CO 5-Y5           AC 43         Standardaufsätze SAUTER AC 43           CS 50-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 100-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 600-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 2000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 2000-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CR 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15	CR 5000-1Y1	Messzelle SAUTER CR 5000-1Y1
AE 06         Klemme SAUTER AE 06           CO 5-Y5         Messzelle SAUTER CO 5-Y5           AC 43         Standardaufsätze SAUTER AC 43           CS 50-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 100-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 150-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 200-3P1           CR 200-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM	CR 10000-1Y1	Messzelle SAUTER CR 10000-1Y1
CO 5-Y5         Messzelle SAUTER CO 5-Y5           AC 43         Standardaufsätze SAUTER AC 43           CS 50-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 100-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 2000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 2000-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         <	AE 03	Klemme SAUTER AE 03
AC 43         Standardaufsätze SAUTER AC 43           CS 50-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 100-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 150-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 600-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 2000-3P1           CS 2000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CC 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CC 500-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 200-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           CR 200-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 10         Adapter KERN AFM 106           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           A	AE 06	Klemme SAUTER AE 06
CS 50-3P1         Messzelle SAUTER CS 50-3P1           CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 100-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 150-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q.1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q.1           CS 500-3Q.1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q.1           CS 5000-3Q.1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q.1           CS 5000-3Q.1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q.1           CS 5000-3Q.1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q.1           CR 5000-3Q.1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q.1           CR 5000-3Q.1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CO 5-Y5	Messzelle SAUTER CO 5-Y5
CS 100-3P1         Messzelle SAUTER CS 100-3P1           CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 600-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 600-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 2000-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	AC 43	Standardaufsätze SAUTER AC 43
CS 150-3P1         Messzelle SAUTER CS 150-3P1           CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 600-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 2000-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 50-3P1	Messzelle SAUTER CS 50-3P1
CS 500-3P1         Messzelle SAUTER CS 500-3P1           CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 600-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 100-3P1	Messzelle SAUTER CS 100-3P1
CS 600-3P1         Messzelle SAUTER CS 600-3P1           CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 1500-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 150-3P1	Messzelle SAUTER CS 150-3P1
CS 1500-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 500-3P1	Messzelle SAUTER CS 500-3P1
CS 15000-3P1         Messzelle SAUTER CS 15000-3P1           CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 600-3P1	Messzelle SAUTER CS 600-3P1
CS 20000-3P1         Messzelle SAUTER CS 20000-3P1           CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 1500-3P1	Messzelle SAUTER CS 1500-3P1
CS 200-3Q1         Messzelle SAUTER CS 200-3Q1           CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 15000-3P1	Messzelle SAUTER CS 15000-3P1
CS 500-3Q1         Messzelle SAUTER CS 500-3Q1           CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 20000-3P1	Messzelle SAUTER CS 20000-3P1
CS 750-3Q1         Messzelle SAUTER CS 750-3Q1           CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 200-3Q1	Messzelle SAUTER CS 200-3Q1
CS 5000-3Q1         Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1           CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 500-3Q1	Messzelle SAUTER CS 500-3Q1
CD 20-3P1         Messzelle SAUTER CD 20-3P1           CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 750-3Q1	Messzelle SAUTER CS 750-3Q1
CR 60-3P1         Messzelle SAUTER CR 60-3P1           CR 500-3P1         Messzelle SAUTER CR 500-3P1           CR 250-3P1         Messzelle SAUTER CR 250-3P1           CR 2000-3P1         Messzelle SAUTER CR 2000-3P1           AFM 06         Adapter KERN AFM 06           AFM 12         Montage und Reparatur AFM 12           AFM 15         Hülse SAUTER AFM 15           CO 20-Y1         Messzelle SAUTER CO 20-Y1           CO 20-Y2         Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CS 5000-3Q1	Messzelle SAUTER CS 5000-3Q1
CR 500-3P1 Messzelle SAUTER CR 500-3P1  CR 250-3P1 Messzelle SAUTER CR 250-3P1  CR 2000-3P1 Messzelle SAUTER CR 2000-3P1  AFM 06 Adapter KERN AFM 06  AFM 12 Montage und Reparatur AFM 12  AFM 15 Hülse SAUTER AFM 15  CO 20-Y1 Messzelle SAUTER CO 20-Y1  CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CD 20-3P1	Messzelle SAUTER CD 20-3P1
CR 250-3P1 Messzelle SAUTER CR 250-3P1  CR 2000-3P1 Messzelle SAUTER CR 2000-3P1  AFM 06 Adapter KERN AFM 06  AFM 12 Montage und Reparatur AFM 12  AFM 15 Hülse SAUTER AFM 15  CO 20-Y1 Messzelle SAUTER CO 20-Y1  CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CR 60-3P1	Messzelle SAUTER CR 60-3P1
CR 2000-3P1 Messzelle SAUTER CR 2000-3P1  AFM 06 Adapter KERN AFM 06  AFM 12 Montage und Reparatur AFM 12  AFM 15 Hülse SAUTER AFM 15  CO 20-Y1 Messzelle SAUTER CO 20-Y1  CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CR 500-3P1	Messzelle SAUTER CR 500-3P1
AFM 06 Adapter KERN AFM 06  AFM 12 Montage und Reparatur AFM 12  AFM 15 Hülse SAUTER AFM 15  CO 20-Y1 Messzelle SAUTER CO 20-Y1  CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CR 250-3P1	Messzelle SAUTER CR 250-3P1
AFM 12 Montage und Reparatur AFM 12  AFM 15 Hülse SAUTER AFM 15  CO 20-Y1 Messzelle SAUTER CO 20-Y1  CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	CR 2000-3P1	Messzelle SAUTER CR 2000-3P1
AFM 15 Hülse SAUTER AFM 15  CO 20-Y1 Messzelle SAUTER CO 20-Y1  CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	AFM 06	Adapter KERN AFM 06
CO 20-Y1 Messzelle SAUTER CO 20-Y1 CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	AFM 12	Montage und Reparatur AFM 12
CO 20-Y2 Messzelle SAUTER CO 20-Y2	AFM 15	Hülse SAUTER AFM 15
	CO 20-Y1	Messzelle SAUTER CO 20-Y1
CS 250-3P2 Messzelle SALITER CS 250-3P2	CO 20-Y2	Messzelle SAUTER CO 20-Y2
GO 200 GI Z MICODZENIE GAOTEN GO 200 GI Z	CS 250-3P2	Messzelle SAUTER CS 250-3P2



Modell	Beschreibung
CS 1-Y1	Messzelle SAUTER CS 1-Y1
FS 34	Analog/Digital-Wandler SAUTER FS 34
CR 500-1Y1	Messzelle SAUTER CR 500-1Y1
CO 1-Y5	Messzelle SAUTER CO 1-Y5

### **DIENSTLEISTUNGEN**

Modell	Beschreibung
961-261	Werkskalibrierung KERN 961-261
963-361	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-361
FS 405	Stecker SAUTER FS 405
FS 407	Stecker SAUTER FS 407
963-161	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-161
FS 404	Stecker SAUTER FS 404
961-161	Werkskalibrierung KERN 961-161
961-361	Werkskalibrierung KERN 961-361
963-261	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-261
FS 401	Numerische Justage FS 401
FS 408	Stecker SAUTER FS 408
970-106	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-106
FS 421	Stecker für FS Messzelle montiert & justiert SAUTER FS 421
FS 402	Stecker SAUTER FS 402
FS 403	Stecker SAUTER FS 403
FS 406	Stecker SAUTER FS 406

### **ERSATZTEILE**

Modell	Beschreibung	
FS-E11	Stecker SAUTER FS-E11	
FS-E12	SpeicherchipFS-E12	
FS-M04	Distanzbuchse FS-M04	
FS-M05	Lasteinleitungsbolzen FS-M05	
FS-M07	Distanzbuchse FS-M07	
FS-M03	Montage und Reparatur	
FS-MU3	Montage und Reparatur	



Modell	Beschreibung
FS-M08	Touch pen FS-M08
CS 50-Y2	Messzelle SAUTER CS 50-Y2
FS-M06	Klebepad FS-M06
FS-E05	Wechselakku
OBB-A1569	Steckernetzteil UK KERN OBB-A1569
FS-E09	Tastaturfolie FS-E09
FS-E06	Kabel SAUTER FS-E06
FS-E07	Netzteil KERN FS-E07
FS-M15	Transportkoffer SAUTER FS-M15
FS-M01	Gehäuse FS-M01
FS-M02	Gehäuse FS-M02
FS-E04	Platine SAUTER FS-E04
FS-E08	SD-Speicherkarte FS-E08
FS-M17	Stopfen FS-M17
FS-M15E	Schaumstoff SAUTER FS-M15E

### **SOFTWARES**

Modell	Beschreibung
AFH LD	Datenübertragungssoftware SAUTER AFH LD

### **ZUGEHÖRIGE PRODUKTDATEN**

Name des Modells	Max. Kraft	Ablesbarkeit
FS 2-20	20 N	0,004 N
FS 4-20	20 N	0,004 N
FS 2-50	50 N	0,01 N
FS 4-50	50 N	0,01 N
FS 2-100	100 N	0,02 N
FS 4-100	100 N	0,02 N
FS 2-200	200 N	0,04 N
FS 4-200	200 N	0,04 N
FS 2-500	500 N	0,1 N
FS 4-500	500 N	0,1 N