

BROCHURE PRODUIT**KERN
YRO-01**

Date: 19.04.2025

FRANCAIS



Convoyeur à rouleaux KERN YRO-01

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Grâce aux embouts pour convoyeurs KERN YRO facilement manœuvrables, transformez votre balance plateforme en système de mesure robuste pour une pesée rapide et flexible sur les lignes de convoyage
- Convient particulièrement pour l'utilisation sur les lignes de production ou d'expédition où le temps, c'est de l'argent. Ici, les marchandises ou les colis peuvent être pesés lors du franchissement de la balance ou, sur des stations fixes, les marchandises lourdes peuvent être poussées par le convoyeur sur la balance, pesées et envoyées vers le convoyeur raccordé
- Il suffit de monter l'embout pour convoyeur sur une plateforme (par exemple KERN IFB, IFS, IXS, KFP, KXP, SXS), et c'est prêt !
- Robuste châssis en aluminium profilé. La conception modulaire permet un démontage facile pour le nettoyage ou le remplacement de composants individuels
- Rouleaux en acier galvanisé à chaud, sur roulement à billes pour rotation aisée
- Rouleaux conducteurs
- Convient pour une utilisation dans un environnement sec
- Écartement des rouleaux env. 30 mm
- Sens de marche longitudinal
- Contenu de la livraison : 1 convoyeur à rouleaux (sans balance)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle YRO-01

Model-Serie	YRO
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles

Groupe de produits	Plates-formes peseuses
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761190276
Numéro de tarif douanier	84239010



Données techniques - Primaire

Poids net	5,8 kg
Taille de la plate-forme	400×300 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×130 mm

Données techniques - Construction

Dimensions de l'appareil (L×P×H)	405×305×130 mm
Surface de pesée (d)	400×300 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	400×300 mm

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×300×100 mm
Poids brut	7 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	400 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard
